


**INSTRUKCJA UŻYWANIA
ELEKTRYCZNY WÓZEK INWALIDZKI
DH01109**



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Aby prawidłowo korzystać z wózka inwalidzkiego, przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa.
- Jeśli nie zastosujesz się do tej instrukcji, produkt może zostać uszkodzony, a ludzie mogą odnieść obrażenia, które mogą nawet zagrażać ich życiu.
- Jeśli konieczne jest, aby pacjent korzystał z wózka inwalidzkiego, członek jego rodziny powinien dobrze przeczytać i zrozumieć instrukcję przed użyciem.
- Nie pozwól, aby dzieci i osoby, które nie rozumieją instrukcji wózka inwalidzkiego, używały go.
- Zabrania się przewożenia użytkownika jakimkolwiek pojazdem transportowym, gdy siedzi on na wózku inwalidzkim.
- Zabrania się użytkownikowi modyfikowania wózka inwalidzkiego bez zgody autoryzowanego serwisu, firma Reha Fund nie ponosi wtedy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki.
- Zabrania się stania na podnóżku, w przeciwnym razie wózek inwalidzki przewróci się.
- Podczas korzystania z wózka inwalidzkiego nie wystawaj żadnej kończyny, gdyż może to wpłynąć na stabilność jazdy.

Każdy z punktów jest ważnym elementem bezpieczeństwa, należy ich przestrzegać.

* Po przeczytaniu instrukcji należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.



Ostrzeżenie !

1. Elektryczny wózek inwalidzki nadaje się do jazdy po pokoju, ścieżce w ogrodzie i na drodze wokół budynku mieszkalnego. Nie zbliżaj się do pojazdów mechanicznych ani do głębokich dołów. Należy omijać przeszkody, aby uniknąć niebezpieczeństwa przechylenia się wózka inwalidzkiego.
2. Nie należy wjeżdżać długo pod górę, aby uniknąć przeciążenia i nadmiernego zużycia energii przez układy i silnik.
3. Nie wykorzystuj siły bezwładności, aby wjechać na stopień, bowiem spowoduje to wypadek lub uszkodzenie wózka.
4. System kół antywywrotnych zapobiega przewracaniu się wózka inwalidzkiego, kiedy kąt podjazdu jest zbyt duży: nie można go usunąć.
5. O ile nie ma innych zaleceń, wszystkie regulacje wózka powinny być wykonane, kiedy użytkownik nie siedzi na wózku.
6. Sprawdź podłokietnik, uchwyt itp. wózka inwalidzkiego, czy się poluzował; jeśli tak, skontaktuj się z technikiem, aby to sprawdzić.
7. Nie zmieniaj pozycji siedzącej podczas opierania się, w przeciwnym razie wózek inwalidzki przewróci się.
8. Nie używaj schodów ruchomych, jeśli poruszasz się wózkiem inwalidzkim, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia ciała.
9. Kiedy osoba korzystająca z wózka chce przenieść wózek inwalidzki w inne miejsce, najpierw parkuje wózek w najbliższym i najlepszym miejscu, obraca przednie koła wózka w miejsce, w które ma być przeniesiony, i upewnia się, że wózek hamuje.
10. Podnosząc wózek inwalidzki, chwyć za nieruchome części wózka, a nie za części ruchome, takie jak platformy podnóżka.

11. Podczas parkowania w trakcie jazdy wystarczy zwolnić uchwyt kontrolny i zresetować, a elektryczny wózek inwalidzki automatycznie zahamuje. Podczas parkowania na terenie pochyłym, elektryczny wózek inwalidzki może automatycznie hamować. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zatrzymanie na płaskim podłożu i dokręcenie hamulca.
12. Często sprawdzaj, czy złącze elektryczne jest dobrze podłączone, czy śruba jest luźna i reguluj ją, jeśli trzeba.
13. Udźwąg wózka inwalidzkiego wynosi 136 kg. Jeśli użytkownik waży więcej niż 136 kg, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania specjalnego zamówienia.
14. Gdy wózek inwalidzki porusza się po pochyłym podłożu, użytkownik musi zapiąć pas bezpieczeństwa; gdy nachylenie jest większe niż 5 stopni w dół, opiekun powinien obrócić wózek inwalidzki do tyłu i przejść do przodu z zachowaniem ostrożności. Jeśli w czasie zjazdu wózek jest skierowany do przodu, może to spowodować pochylenie się do przodu i upadek.
15. Podczas używania wózek inwalidzki należy czyścić rutynowo raz na dobę. Podczas używania przez pacjenta cierpiącego na chorobę zakaźną, wózek inwalidzki należy dokładnie zdezynfekować środkami dezynfekującymi.

SPIS TREŚCI

I. Podsumowanie.....	3
II. Zakres stosowania.....	3
III. Właściwości użytkowe produktu, zabezpieczenie, budowa.....	3
I) Specyfikacja i części.....	3
II) Podsumowanie funkcji.....	4
III) Sposób używania wózka inwalidzkiego.....	4
IV. Instrukcje, Wprowadzenie.....	7
V. Konserwacja produktu.....	9
VI. Interpretacja grafiki, symboli, skrótów itp. używanych na etykietach wyrobów medycznych.....	10
VII. Opis kodu błędu.....	10
VIII. Schemat obwodu.....	11
Glosariusz symboli.....	12

I. Podsumowanie

Niniejsza instrukcja dotyczy elektrycznych wózków inwalidzkich, w tym środków ostrożności, instrukcji używania i informacji dotyczących konserwacji różnych modeli.

Wzór w niniejszej instrukcji służy wyłącznie do celów informacyjnych użytkowników. Rzeczywiste zastosowanie można znaleźć w rzeczywistym obiekcie.

II. Zakres stosowania

Ten produkt jest przeznaczony dla osób starszych, niepełnosprawnych i innych grup o słabej zdolności chodzenia (z wyjątkiem grup, które nie potrafią ocenić środowiska, w którym się znajdują), nadaje się do poruszania się w pomieszczeniach, na dziedzińcu, chodniku i innych miejscach, na krótkich dystansach, jest idealnym narzędziem do poruszania się dla osób starszych i niepełnosprawnych.

III. Właściwości użytkowe produktu, zabezpieczenie, budowa

Produkt - krótkie wprowadzenie

D) Specyfikacja i części

Ten wózek inwalidzki składa się z ramy, krzyżaka, 8-calowego przedniego koła PU, 10-calowego tylnego koła z silnikiem, regulatora, akumulatora, joysticka, systemu kół antywywrotnych, siedziska i oparcia oraz podnóżka itp. Jego schemat strukturalny przedstawiono na poniższych rysunkach.

Parametry elektryczne:

1. Silnik: DC24V 350W 2 SZT.
2. Pojemność akumulatora litowego: DC24V 10AH 1 SZT.
3. Ładowarka: AC110-240V 50-60Hz Maks. moc wyjściowa: 2A
4. Kontroler: Maks. moc wyjściowa: 50 A Normalny prąd roboczy: 2-3 A


Parametry użytkowe: 1. Maksymalna prędkość: ≤ 6 KM/H Skuteczność hamowania: $\leq 1,5$ M

2. Stabilność statyczna: $\leq 9^\circ$ Stabilność dynamiczna: $\leq 6^\circ$

3. Minimalny promień skrętu: ≥ 1200 MM

4. Zasięg teoretyczny: 15-20 KM/Jeden akumulator

Pozycja	Długość całkowita	Szerokość całkowita	Wysokość całkowita	Szerokość fotela	Średnica przedniego koła	Średnica tylnego koła
Parametr	99 CM	53 CM	91 CM	46 CM	8''	20''
Pozycja	Wysokość fotela	Głębokość siedzenia	Wysokość oparcia	Szerokość produktu złożonego	Waga produktu	Max waga użytkownika
Parametr	48 CM	40 CM	41CM	33 CM	25.5 KG	136 KG



1. Osłona uchwytu
2. Podłokietnik PU
3. Rama aluminiowa
4. Hamulec z rączką
5. Koło tylne 20''
6. Skrzynka baterii x 1
7. Krzyżak
8. Podnóżek
9. Przednie koło 8''
10. Pasek wspierający stopy
11. Skrzynka sterownika
12. Poduszka
13. Sterownik
14. Aluminiowy uchwyt
15. Poduszka oparcia
16. Rurka równowagi

* Grafika w niniejszej instrukcji służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste zastosowanie zależy od faktycznego produktu.

II) Podsumowanie funkcji

Konstrukcja wózka zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę. Jego główne funkcje to:

1. Składana rama ze stopu aluminium;
2. Konstrukcja przenośna;
3. Składane oparcie;
4. Regulowany podnóżek;
5. Włączanie i wyłączanie za pomocą jednego przycisku;
6. Wyświetlacz prędkości w czasie rzeczywistym;
7. Radio FM;
8. Bezsztotkowy silnik piasty;
9. Funkcja Bluetooth;
10. Sterowanie za pomocą joysticka;
11. Inteligentny hamulec przy niższej mocy;
12. Technologia sterowania wektorowego FOC.

III) Sposób używania wózka inwalidzkiego

1. Instalacja



1. Rozłóż dwa boczne podłokietniki.



4. Ustaw przewód łączący na rzepie podkładki tylnej.



2. Połóż dziesięć palców do wewnątrz, powoli dociskaj



5. Wykonaj powyższy krok, powoli dociskaj i przymocuj rzep do oparcia.




3. Złóż oparcie, ciągnij w górę.



6. Rozłóż platformy podnóżków.

2. Składanie



1. Złóż platformy podnóżków.



2. Połóż dłonie na środku siedziska i pociągnij tapicerkę w górę.


3. Instalacja sterownika

Sterownik jest domyślnie zainstalowany po prawej stronie (jeśli trzeba wyregulować pozycję instalacji, należy najpierw wykręcić śruby mocujące uchwytu, a następnie przełączyć się w lewo w celu instalacji). Najpierw odkręć pokrętkę, włóż pręt mocujący w szczelinę uchwytu stałego, przesun pręt mocujący w przód i w tył do odpowiedniej pozycji, a następnie wkręć pokrętkę i dokręć je, po czym podłącz złącze linii sterującej i skrzynkę sterującą do kontrolera. Włóż odpowiednie złącze do górnej części i dokręć nakrętkę sprzęgła (Rysunek 3-1).




Rysunek 3-1

Gdy wtyczki są poprawnie połączone, należy zwrócić uwagę na dopasowanie szczelin. Czarne strzałki na lewym i prawym złączu powinny odpowiadać sobie i nie mogą być przymusowo wkładane, aby zapobiec uszkodzeniu złączy (jak pokazano na rysunku 3-2).



Rysunek 3-2

4. Zainstaluj koła antywywrotne, włóż rurkę antykolizyjną i umieść ją w odpowiednim miejscu ramy tylnej, odpowiednio po lewej i prawej stronie, a następnie przymocuj śrubami (jak pokazano na rysunku 4). Za wózkiem inwalidzkim znajduje się wysięgnik, który sprawia, że wózek inwalidzki jest bardziej stabilny i wygodny dla użytkownika. Składając wózek inwalidzki, zdejmij śrubę, aby wyjąć rurę i złóż ją (jak na rysunku 4).



Rysunek 4

Wykręć śrubę poniżej lewej poręczy, jak pokazano na rysunku 5-1 (po lewej) (śruba jest przednią częścią lewej poręczy) i ponownie zainstaluj śrubę w pozycji poniżej prawej poręczy odpowiadającej pozycji po lewej stronie. Dokręć śruby, wymieniając wymontowany uchwyt regulatora na otwór pod lewym podłokietnikiem.



Rysunek 5-1

Wyciągnij kabel sterownika z prawej strony i zwiń kabel z dolnej części wózka inwalidzkiego w lewą stronę (rysunek 5-2).



Rysunek 5-2

IV. Instrukcje, Wprowadzenie

1. Obsługa elektrycznego wózka inwalidzkiego

1) Po prawidłowym osadzeniu użytkownika włącz przełącznik zasilania sterownika, a wózek inwalidzki włączy się po wyświetleniu monitu alarmowego. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest aktualna moc i pozostały przebieg. System ustala strategię bezpiecznego rozruchu. Rozpocznij sterowanie, gdy przybierzesz poprawną pozycję na wózku, w przeciwnym razie system będzie uszkodzony i nie będzie działał.

2) Prędkość jest regulowana za pomocą przycisku na sterowniku. W sumie jest pięć biegów. Nadaje się do stosowania przy niskiej prędkości podczas rozruchu. Prędkość w czasie rzeczywistym może być wyświetlana podczas jazdy. Jednocześnie nie można zmieniać położenia dźwigni zmiany biegów podczas jazdy. Zalecamy jazdę z małą prędkością, szczególnie nowym użytkownikom; nie trudno o wypadek z powodu błędów w obsłudze.

3) Łatwo jest korzystać z elektrycznego wózka inwalidzkiego, pociągnij za uchwyt, aby ruszyć powoli, wózek inwalidzki porusza się zgodnie z położeniem joysticka do przodu, w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu.

4) Jeśli potrzebujesz alarmu, naciśnij przycisk oznaczony symbolem klaksonu na sterowniku.

5) Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetla 5 kresek. Gdy bateria jest rozładowana, siatka jest zerowa lub miga ikona baterii. Zaleca się, aby gdy pozostała bateria jest niewystarczająca, naładować ją na czas, aby akumulator był w pełni naładowany.

6) Naciśnij przełącznik zasilania przez dłuższy czas i wyłącz wózek inwalidzki po wyświetleniu alarmu.

2. Obsługa funkcji sterownika



1. Joystick
2. Przełącznik zasilania
3. Zmiana biegu na niższy
4. Zmiana biegu na wyższy
5. Zmiana głośności na większą
6. Radio
7. Zmiana głośności na mniejszą
8. Klakson
9. Play/pauza
10. Bluetooth
11. Oszacowany pozostały przebieg
12. Prędkość w czasie rzeczywistym
13. Uruchomienie Relaksacji
14. Bateria
15. Bieżący bieg

- Joystick (1): służy do sterowania i kontroli prędkości.
- Przełącznik zasilania (2):
 - naciśnij przełącznik zasilania: wózek inwalidzki włączy się, gdy usłyszysz dźwięk;
 - naciśnij przełącznik zasilania na trzy sekundy: wózek inwalidzki wyłączy się, gdy usłyszysz dźwięk.

- Zmiana biegu na niższy (3): naciśnij przycisk, aby zmniejszyć maksymalną prędkość.
- Zmiana biegu na wyższy (4): naciśnij go, aby zwiększyć maksymalną prędkość.
- Objętość (5 i 7): osobno realizuj dodawanie i odejmowanie objętości.
- Relaks - Rozluźnienie (13):
 - naciśnij przycisk Bluetooth (10), a na ekranie wyświetli się symbol Rozluźnienia (13), Bluetooth jest dostępny dla telefonu komórkowego, bransoletki itp., aby połączyć się z wózkiem.
 - Radio (6):
 - naciśnij przycisk Radio (6), aby włączyć radio;
 - naciśnij przycisk Bluetooth (10), aby przełączyć opcję Bluetooth na opcję FM;
 - naciśnij ponownie przycisk Radio (6), aby zmieniać kanały;
 - naciśnij przycisk Play/pauza (9), aby wcisnąć pauzę i ponownie włączyć radio.
- Klakson (8): dźwięk po naciśnięciu, brak dźwięku po zwolnieniu.
- Oszacowany pozostały przebieg (11), wskazuje pozostały przebieg z pełną ładownością (w oparciu o pełną nośność 136 kg, temperaturę otoczenia 25°C, średnią prędkość 6 km/h na płaskiej drodze). W codziennym użytkowaniu moc może ulec pogorszeniu, jeśli często zmieniasz kierunek, zatrzymujesz się lub zaczynasz wjeżdżać pod górę; (12) wyświetla prędkość w czasie rzeczywistym; (15) wyświetla bieg użytkownika, zaleca się używanie niskiego biegu ze stałą prędkością, niższą dla bezpieczeństwa; (13) wyświetla rozluźnienie, domyślnie włącza się bluetooth; (14) wyświetla aktualną pojemność baterii; kiedy bateria jest niewystarczająca, naładuj ją.

3. Elektroniczny hamulec

Ten elektryczny wózek inwalidzki wykorzystuje zaawansowany elektroniczny układ hamulcowy i może zatrzymać się niespodziewanie. Jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Należy pamiętać, że hamulec elektroniczny zużyje trochę energii po uruchomieniu. Jeśli jest on włączony przez dłuższy czas, zmniejszy to zasięg jazdy wózka inwalidzkiego. Zaleca się, aby użytkownik wyłączył sterownik bez używania wózka inwalidzkiego w celu zmniejszenia zużycia energii.

4. Inteligentny hamulec przy niższej mocy

- 1) Wózek inwalidzki jest dostępny z dwoma trybami jazdy, elektrycznym i ręcznym. Gdy wózek inwalidzki jest włączony, automatycznie włącza się tryb elektryczny; w stanie wyłączenia jest to tryb ręczny. Gdy użytkownik zatrzyma się, należy wcisnąć lewą i prawą blokadę kół.
- 2) W trakcie jazdy, jeśli moc jest mniejsza niż 10%, wózek automatycznie przełączy się na ograniczenie prędkości (spadek prędkości poniżej 1,5 km/h). W tym stanie jego zasięg to ok 2 km; jeśli moc jest niższa niż 2%, wózek automatycznie zahamuje i wyświetli informację na joysticku. Zaleca się wtedy wciśnięcie blokad kół lub włączenie trybu ręcznego, aby uzyskać pomoc od osoby prowadzącej wózek.
- 3) W przypadku nierównych dróg zaleca się również stosowanie trybu ręcznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

5. Ładowanie

- 1) Aby zapewnić bezpieczne używanie, użyj ładowarki dostarczonej z wózkiem inwalidzkim podłączając ją do gniazda ładowania z tyłu sterownika.
- 2) Wtyczka ładowarki jest wkładana do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości.
- 3) Gdy wskaźnik ładowania na ładowarce zmieni kolor na zielony, oznacza to, że moc jest wystarczająca.

(Pojemność akumulatora wynosi 10 Ah. Czas ładowania zależy od pozostałej mocy w oryginalnym akumulatorze. Nienaładowany nowy akumulator jest ładowany po raz pierwszy przez około 4-5 godzin.)
 Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę i wtyczkę wyjściową ładowania.
 4) Tryb ładowania: włoż wtyczkę do portu ładowania w dolnej części sterownika, jak pokazano na rysunku.



 **Uwaga:** Przyczyny drobnych i umiarkowanych obrażeń.



Podczas rozkładania siedziska, zwrócić uwagę na położenie palca, aby uniknąć przygniecenia.



Podczas naciskania uchwyty oparcia, zwróć uwagę na położenie palca, nie umieszczaj go w rowku, aby uniknąć przygniecenia.



Podczas wstawiania z wózka inwalidzkiego, nie stawiaj stóp bezpośrednio na platformach podnóżków, aby uniknąć przewrócenia



Podczas wsiadania i schodzenia z wózka należy najpierw zaciągnąć blokady tylnych kół, aby zapobiec przesuwaniu się wózka tyłu, a następnie unieść platformy podnóżków, aby zapewnić bezpieczeństwo.

V. Konserwacja produktu

Kontrola zapobiegawcza

- Przed wejściem na wózek należy sprawdzić poniższe elementy, aby wózek był zawsze w bezpiecznym stanie.
- W przypadku konieczności naprawy, prosimy o poinformowanie działu obsługi posprzedażnej.

1) **UWAGA!**

Sprawdź śruby na kole, kole napędowym, hamulcu i innych częściach. Jeśli śruby są luźne, dokręć je. Regularnie sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone.



Gdy efekt hamowania nie jest dobry, wyreguluj ciśnienie w oponach. Jeśli po regulacji ciśnienia w oponach nadal występuje problem, należy poinformować autoryzowany serwis w Polsce.

2) W przypadku przebicia opony należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu w Polsce lub najbliższego sklepu rowerowego. Nie używaj wózka inwalidzkiego z przebitą oponą.

3) Nie umieszczaj wózka inwalidzkiego w miejscu łatwo narażonym na działanie wody.

2. Czyszczenie i konserwacja

1. Codziennie wycieraj korpus wózka wodą do czyszczenia lub roztworem czyszczącym.

UWAGA!

2) Co miesiąc należy używać smaru do konserwacji wózków inwalidzkich.

3) Regularnie wycieraj tapicerkę siedziska, tapicerkę oparcia i poręczę ciepłą wodą z rozcieńczonym mydłem.

VI. Interpretacja grafiki, symboli, skrótów itp. używanych na etykietach wyrobów medycznych



Chronić przed wilgocią



Kruchy,
obchodzić się ostrożnie



Góra, nie przewracać



Ostrzeżenie



Nie obracać



Część aplikacyjna typu B

IPX3

Ochrona przed spryskiwaniem wodą z różnych kierunków pod kątem 60 stopni

Warunki i metody przechowywania i transportu produktów

Przechowuj wózek w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, o wilgotności względnej nie przekraczającej 93%, nie dopuszczaj do kontaktu ze szkodliwymi gazami, substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi i żrącymi.


Wózek nadaje się do transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Powinno się zapobiegać silnym wibracjom i uderzeniom podczas załadunku, rozładunku i transportu oraz wilgoci. Nie należy dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi i żrącymi.

VII. Opis kodu błędu

Należy uważnie przeczytać powyższą instrukcję używania i zastosować środki ostrożności. Wózek inwalidzki został poddany rygorystycznym testom, a jego jakość jest doskonała. Jeśli na ekranie LCD pojawi się kod błędu spowodowany niewłaściwym działaniem, zapoznaj się z poniższym opisem kodu błędu, dokonaj naprawy zgodnie z opis

Kod błędu	Przyczyna usterki	Rozwiązanie
0001	Usterka joysticka	Podczas uruchamiania wózka należy zwolnić joystick; jeśli usterka nadal się pojawia, należy skontaktować się z serwisantem
0002	Usterka lewej partii silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0004	Usterka prawej partii silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0008	Błąd przeciążenia lub prądu lewego silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0010	Błąd przeciążenia lub prądu prawego silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0020	Przebiecie lub niedostateczne napięcie zasilania	Skontaktuj się z serwisantem
0040	Usterka napięcia 15 V	Skontaktuj się z serwisantem
0080	Usterka lewego hamulca silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0100	Usterka hamulca prawego silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0200	Usterka lewej partii silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0400	Usterka prawej partii silnika	Skontaktuj się z serwisantem
0800	Błąd komunikacji	Skontaktuj się z serwisantem

VIII. Schemat obwodu



Foshan Dahao Medical Technology Co.,Ltd.

Building 1, 2nd Floor of Building 2, 3rd Floor of Building 2, Building 3,4,5,6,7, No.9 of Fanye Road, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 528137, China

Tel: 0757-87263573 Fax: 0757-87263593



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: N:-AR-000000247



Reha Fund Sp. z o. o.

ul. Staniewicka 14



03-310 Warszawa, Polska

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

Glosariusz symboli

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Kod partii		Chronić przed wilgocią
	Ostrzeżenie		Niesterylny
	Wyrób medyczny		Data produkcji
	Producent		Upoważniony przedstawiciel
	Oznaczenie CE		Góra, nie przewracać
	Nie piętrzyć		Nie obracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Ilość		Numer modelu
	Importer		Dystrybutor
	Użyć do daty		Numer seryjny
	Część aplikacyjna typu B		Numer katalogowy
	Tłumaczenie		